## ゴム付き袋『フランジ』加工作業手順書

## I. 材料・資材・機材

		名称(規格)
1	材料	ビニール袋/(厚さ)0.04×(幅)400×(高さ)290mm
2	171177	輪ゴム#25(3mm)
3		外袋/(厚さ)0.06×(幅)460×(高さ)670mm
4	外装	外袋結束紐
(5)		ラベルシール
6	資材	治具
7	機材	足踏み式シーラー(シール巾10mm)

(②輪ゴム)



(①ビニール袋)



(⑦足踏み式シーラー)



(⑥治具)



※シーラー:100V/1050W

※治具:50枚程度

## Ⅱ. 作業手順

- 1. ①の口の上部に③を差し込み、②を外側から切込み部分に掛ける。
- 2. 1の口を輪ゴムが掛かっているところから外側に折り返す。 (折返し幅20mm程度)







- 3. 2の折り返し部分にシーラーをかける。(両面)
- 4. 3から治具を外す。







- 5. ③に4を200枚詰め、空気を抜いて口を結束。
- 6. ⑤に製造日を記載し5に貼付。

떕		名	フランジ
規		格	0.03 × 400 × 260
数		量	200枚
製	造	日	R7年 4月 30日

